

TECB serija

Industrijske tehničke vage | kapacitet 6-30 kg | čitljivost 1 g | odvojivi LCD

TECB industrijske tehničke vage objedinjuju kapacitete od 6 kg do 30 kg sa praktičnom čitljivošću od 1 g. Odvojivi LCD sa pozadinskim osvetljenjem, kvalitetna merna ćelija, brza stabilizacija, tara po celom opsegu i standardne merne funkcije čine seriju pogodnom za prijem robe, kontrolu proizvodnje, pakovanje, magacinske provere, nastavu i opšte tehničke laboratorije.

KAPACITET 6-30 KG

ČITLJIVOST 1 G

KLASA III

ODVOJIVI LCD

TAS 255 X 190 MM*

EKSTERNA KALIBRACIJA

BROJANJE KOMADA

OPCIONO RS232C

Tip dokumenta: List tehničke specifikacije

Familija proizvoda: TECB industrijske tehničke vage

Modeli: TECB6 / 10 / 15 / 20 / 30

Karakteristika serije: čitljivost 1 g kod svih pet kapaciteta

Format: A4 pejzaž | COLO.Science TechSpec v2.4



TECB tehnička vaga | odvojivi LCD | merna ćelija velikog kapaciteta

OPSEG KAPACITETA

6-30 kg
d = 1 g

ADRESA / SEDIŠTE

Branka Radičevića 1
21000 Novi Sad, Srbija

KONTAKT

sales@colo.si
+381 64 659 14 21

TECB PDF DOKUMENT

ZATRAŽI PONUDU

JOŠ INDUSTRIJSKIH VAGA

COLO.SCIENCE POČETNA

TECB | serija tehničkih vaga

Merenje velikih masa sa rezolucijom 1 g i odvojivim LCD displejem sa pozadinskim osvetljenjem

MAKS. 6-30 KG

D = 1 G

ODVOJIVI LCD

EKSTERNA KALIBRACIJA

Fleksibilno postavljanje displeja za rad u proizvodnji, pakovanju, magacinu i laboratoriji

Pregled serije

Profil primene

Prijem i proizvodnja: ulazni materijali, komponente i gotovi proizvodi.

Pakovanje i magacin: rutinske provere, brojanje komada i kontrola robe.

Kontrola kvaliteta: kontrolno merenje gde je čitljivost od 1 g odgovarajuća.

Nastava i laboratorije: rutinsko tehničko merenje velikih masa.

Ključne karakteristike

Opseg serije: maksimalni kapaciteti 6, 10, 15, 20 i 30 kg.

Čitljivost: konstantan podeok od 1 g u celoj TECB familiji.

Merna ćelija: kvalitetan senzor sa temperaturnom kompenzacijom.

Kalibracija: eksterna linearna kalibracija standardnim tegovima.

Funkcije: merenje, brojanje komada, procentualno i kontrolno merenje.

Komunikacija: opcioni RS232C za priključenje štampača ili računara.

Konstrukcija i rukovanje

Odvojivi displej: indikator sa pozadinskim osvetljenjem postavite tako da bude jasno vidljiv i pri velikim posudama.

Tas od nerđajućeg čelika: tehnička tabela navodi platformu 255 x 190 mm.

Brza stabilizacija: rezultat za 2 sekunde ili manje.

Fleksibilno napajanje: univerzalni adapter i opcioni punjivi akumulator.

Osnovni tehnički pregled

Parametar	Specifikacija serije
Maksimalni kapaciteti	6 / 10 / 15 / 20 / 30 kg
Čitljivost	1 g
Veličina tasa	255 x 190 mm*
Stabilizacija	≤ 2 s
Displej	Odvojivi LCD sa pozadinskim osvetljenjem
Kalibracija	Eksterna
Interfejs	Opciono RS232C

MODELI

5 kapaciteta

ČITLJIVOST

1 g

VELIČINA TASA

255 x 190 mm

STABILIZACIJA

≤ 2 s

Modeli i tehnička specifikacija

Izbor modela

Model	Maksimalni kapacitet	Čitljivost	Tas*	Dimenzije (D x Š x V)
TECB6	6 kg	1 g	255 x 190 mm	320 x 260 x 110 mm
TECB10	10 kg	1 g	255 x 190 mm	320 x 260 x 110 mm
TECB15	15 kg	1 g	255 x 190 mm	320 x 260 x 110 mm
TECB20	20 kg	1 g	255 x 190 mm	320 x 260 x 110 mm
TECB30	30 kg	1 g	255 x 190 mm	320 x 260 x 110 mm

Merni sistem i performanse

Parametar	Specifikacija
Tip vage	Industrijska / tehnička vaga
Klasa tačnosti	Klasa III
Merna ćelija	Kvalitetna merna ćelija velikog kapaciteta
Vreme stabilizacije	≤ 2 s
Tara	Tara po celom opsegu
Kalibracija	Eksterna linearna kalibracija standardnim tegovima
Zaštita od preopterećenja	Podržano
Temperaturna kompenzacija	Podržano
Bruto masa	Približno 4 kg

Okruženje, displej i funkcije

Parametar	Specifikacija
Radna temperatura	15-30 °C; promena < 5 °C/h
Relativna vlažnost	40-80% RH
Napajanje	AC 110-240 V, 50/60 Hz; adapter DC 5 V / 2 A
Rad na akumulator	Opcioni punjivi akumulator
Displej	Odvojivi LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
Jedinice	g, ct, oz, lb, GN, %, pcs
Funkcije	Kontrolno merenje, brojanje komada, procentualno merenje
Interfejs	Opcioni RS232C za štampač ili računar
Dodatne opcije	Kuka za merenje ispod vage, dvostruki displej, štampač i softver

Napomena o izvoru: TECB serija zasnovana je na konstrukciji i tehničkim parametrima dostavljene DECB serije. Čitljivost je prilagođena sa 0,1 g na 1 g za TECB6, TECB10, TECB15, TECB20 i TECB30. Dostupnost po modelu, SKU, akumulator, kuka za merenje ispod vage, dvostruki displej i RS232C konfiguraciju potvrdite u službenoj ponudi.

Standardna isporuka, opcije i kalibracioni tegovi



TECB serija | 6-30 kg x 1 g | odvojni LCD | tas 255 x 190 mm

Tipična isporuka i dostupne opcije

TECB vaga: izabrana konfiguracija 6, 10, 15, 20 ili 30 kg.

Standardna isporuka: vaga sa odvojivim LCD displejem, tas od nerđajućeg čelika, AC adapter i uputstvo za upotrebu.

Punjivi akumulator: opcioni rad bez mrežnog napajanja.

Izlaz podataka: opciona RS232C veza sa termalnim štampačem ili računarom.

Alternativno merenje: opciona konfiguracija sa kukom za merenje ispod vage.

Opcije displeja: odvojivi standardni displej i opcioni dvostruki displej.

Izbor opcionih kontrolnih tegova



Opcioni tegovi od 1 g do 20 kg

Sastavite potrebnu kombinaciju

Radno opterećenje: izaberite test mase bliske opterećenjima u praksi.

Više tačaka: kombinujte tegove za provere u donjem, srednjem i gornjem delu opsega.

Postupak: uskladite nominalne mase, klasu i sertifikate sa internim SOP-om.

Napomena o poručivanju

Korisnik može izabrati pojedinačni ili kombinovani paket opcionih tegova od 1 g do 20 kg, prema kapacitetu TECB vage i uobičajenom radnom opterećenju. Klasu tegova, nominalne mase i sertifikate o kalibraciji potvrdite u ponudi.

Napomene za izbor i upotrebu

Izbor kapaciteta

Uračunajte taru: dodajte posude, držače i ambalažu.

Ostavite rezervu: izbegavajte rutinski rad na maksimalnom kapacitetu.

Postavljanje displeja

Jasan pregled: odvojite LCD kada velike posude zaklanjaju kućište vage.

Prilagođavanje radnom mestu: postavite indikator tamo gde ga operator može bezbedno očitati.

Planiranje kontrolnih tačaka

Provere prema opterećenju: izaberite tegove bliske tipičnim opterećenjima.

Kombinacija: sastavite više test tačaka od tegova 1 g-20 kg.

PRODAJA I PODRŠKA

COLO Science Novi Sad**Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad, Srbija**

Pomoć pri izboru: Pošaljite maksimalnu masu uzorka i tare, tipično radno opterećenje, potreban način rada sa rezolucijom 1 g, postupak eksterne kalibracije, kontrolne tačke, klasu tegova, sertifikate i zahteve za štampač i računar.

BRZI KONTAKT

Web: colo.si/sr/pocetna**E-pošta:** sales@colo.si**Telefon:** +381 64 659 14 21**Serijski broj:** TECB6-TECB30

COLO.SCIENCE | PODRŠKA ZA TECB TEHNIČKE VAGE

Potrebna vam je pomoć pri izboru TECB modela i kombinacije kontrolnih tegova?

Pošaljite predviđeni merni opseg, opterećenje tarom, tip uzorka, kontrolne tačke radnog opterećenja, zahteve za dokumentaciju i izlaz podataka. COLO.Science može potvrditi odgovarajući kapacitet TECB vage, postupak eksterne kalibracije, opcione tegove 1 g-20 kg, akumulator, štampač, softver i komunikacione opcije.

Otvori TECB PDF

Zatraži ponudu

Pogledaj kalibracione tegove

COLO.Science početna

Napomena o službenoj konfiguraciji: Ovaj dokument služi za orijentaciju i izbor proizvoda. Ne zamenjuje obavezujuću specifikaciju, isporučenu konfiguraciju, set pribora niti kriterijume prijema potvrđene u službenoj ponudi COLO.Science, profakturi, potvrdi porudžbine ili tehničkoj ponudi odobrenoj od proizvođača. Potvrdite izabrani TECB model, veličinu tase, kalibracione i kontrolne mase, klasu tegova, sertifikate, RS232C, štampač, softver, punjivi akumulator, kuku za merenje ispod vage i konfiguraciju dodatnog displeja. Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave.