

PRO6160 • Elektroda za prevodnost $k = 10$ z ATC

Konstanta celice $k = 10 \cdot 2000 - 200\,000 \mu\text{S}/\text{cm}$ • vgrajen temperaturni senzor • 5-polni letalski

K = 10 2000 - 200 000 MS/CM ATC 0-80 °C $\Phi 12 \times 120$ MM 5-POLNI LETALSKI



PRO6160 je steklena celica za prevodnost s konstanto $k = 10$ in vgrajenim temperaturnim senzorjem za vzorce z visoko prevodnostjo — koncentrirano odpadno vodo in morsko vodo do $200 \text{ mS}/\text{cm}$.

Kako je zgrajena



KONSTANTA CELICE $k = 10 \text{ cm}^{-1}$

Za vzorce z visoko prevodnostjo.



MATERIAL CELICE Steklo

Brezsvinčeno steklo, enostavno čiščenje, primerno za organske raztopine. Lomljivo.



TEMPERATURNI SENZOR Vgrajen (ATC)

Meri temperaturo in prevodnost hkrati.



KONEKTOR 5-polni letalski

Za instrumente za prevodnost s 5-polnim letalskim vhodom.

KONSTANTA CELICE $k = 10 \text{ cm}^{-1}$

OBMOČJE 2000 - 200 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$

TEMPERATURA ATC, 0 - 80 °C

NAJBOLJŠA ZA Vzorce z visoko prevodnostjo

Zakaj jo izbrati

Usklajena z območjem: konstanta celice $k = 10$ pokriva $2000 - 200\,000 \mu\text{S}/\text{cm}$.

Kompenzirana temperatura: prevodnost in temperatura se merita na istem mestu, ob istem času.

PRO6160 • Elektroda za prevodnost $k = 10$ z ATC

PRO6160 — STRAN IZDELKA

ELEKTROKEMIJA — PREGLED

KATALOG ELEKTROD

ZAHTEVAJTE PONUDBO

Tehnični parametri

Parameter	Specifikacija
Model / šifra za naročilo	PRO6160
Vrsta elektrode	Elektroda za prevodnost
Konstanta celice	$k = 10 \text{ cm}^{-1}$
Območje prevodnosti	2000 – 200 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Merjenje temperature	0 – 80 °C (ATC)
Delovna temperatura	0 – 80 °C
Material senzorja	Steklo
Pretočna celica	Ni vgrajen
Dimenzije	$\Phi 12 \times 120 \text{ mm}$
Konektor	5-polni letalski

Kalibracija: kalibrirajte s standardom prevodnosti, ki je blizu pričakovani vrednosti vzorca.



5-polni letalski konektor. Priključi se na instrumente za prevodnost s 5-polnim letalskim vhodom.

Priporočeni vzorci

Vzorec	Prevodnost
Komunalna odpadna voda, odpadna voda, morska voda, sok	20 $\mu\text{S}/\text{cm}$ – 200 mS/cm

Kako izbrati konstanto celice

Vzorec	Območje	Celica
Ultračista voda	0,055 – 2 $\mu\text{S}/\text{cm}$	$k = 0,01$
Čista, ionsko izmenjana voda	1 – 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$	$k = 0,1$
Pitna voda, površinska voda, deževnica	2 – 3000 $\mu\text{S}/\text{cm}$	$k = 1$
Odpadna voda, morska voda, sok	20 $\mu\text{S}/\text{cm}$ – 200 mS/cm	$k = 1 / k = 10$

Podatki za naročilo

Šifra: PRO6160

Konektor: 5-polni letalski — pred naročilom preverite vhod na instrumentu.

Pribor: standardne raztopine prevodnosti.

PRODAJA IN PODPORA

COLO Lab Experts

Polje ob Sotli 4, SI-3255, Slovenija

HITRI KONTAKT

 colo.si/sl

 sales@colo.si

 +386 70 713 437

COLO.SCIENCE • POMOČ PRI IZBIRI ELEKTRODE

Niste prepričani, katera konstanta celice ustreza vašim vzorcem?

Pošljite nam model instrumenta, vrsto vzorca in pričakovano prevodnost — elektrodo bomo potrdili ali predlagali boljšo izbiro iz kataloga.

Tehnične vrednosti so namenjene izbiri izdelka. Za dobavo je zavezujoča konfiguracija, potrjena v ponudbi COLO.Science.

PRO6160 — STRAN IZDELKA

ELEKTROKEMIJA — PREGLED

KATALOG ELEKTROD

ZAHTEVAJTE PONUDBO